

Hoe het werkt

1 Scan de QR-code

Houd de QR-code van je reservering voor de QR-scanner op de fiets.



2 Controleer het lampje

Groen? Dan kun je de fiets uit het dock halen.

Rood? Deze fiets is niet beschikbaar voor jouw reservering. Probeer een andere fiets.



3 Zet de fiets op slot

Tijdens je rit kun je de fiets op slot zetten door het kettingslot vast te maken aan het slot aan de voorkant van de fiets.



4 Ontgrendel de fiets

Om de fiets weer te ontgrendelen, druk je op de knop om de scanner te activeren. Scan vervolgens opnieuw je QR-code.



5 Breng de fiets terug

Plaats de fiets veilig en goed terug in het dock. Je rit wordt dan automatisch beëindigd. Doe je dit niet, dan blijft je reservering actief en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Zet de fiets niet vast met het voorste kettingslot.

